
マックス針打機スーパーネイラ

HN-65N1·HN-65N1-DS HN-65S1·HN-65S1-DS

取扱説明書

業務用・プロ用



▲警告

- ●使用前に必ず取扱説明書を読む。
- ●使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを<u>着用</u>する。
- ●安全装置が完全に作動するか使用前に必ず<u>点検する。</u>正常に作動 しない場合は使用しない。
- ●打つ時以外は絶対にトリガに指をかけない。
- ●射出口を絶対に人体に向けない。
- ●移動する時、使用しない時、調整・修理・ネイル装填の時は必ず トリガをロックし、エアホースをはずす。
- ●フック使用の時は、必ずトリガを<u>ロックし、</u>エアホースを<u>はずす。</u>
- ●本機使用の際は、スーパーネイラ専用エアコンプレッサ、専用エアホースを必ず使用する。
- ●揮発性可燃物の

 そばで絶対に使用しない。
- ●異常を感じたら絶対に<u>使用しない。</u>
- ●この取扱説明書は常時内容が確認できるよう保管してください。
- ●本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。



このたびは、マックス釘打機スーパーネイラをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本機の取扱いにあたって、この取扱説明書を最後までよくお読みください。使用上の注意事項、使用方法、能力などについて十分ご理解の上、安全に適切にご使用くださるようお願いいたします。

■表示について



この表示は、取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う 可能性が想定される場合を表しています。

⚠ 注意

この表示は取扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。また、取扱いを誤った場合には、釘打機本来の性能を発揮しないばかりでなく本機の損傷につながる事が想定される場合を表しています。


■絵表示について



この記号は「してはいけないこと」を意味しています。この記号の中や近く の表示は具体的な禁止内容です。

目 次	
1. 各部の名称	1
2. 安全作業のために	
3. 安全装置について	11
4. 仕様及び付属品	13
5. 使用方法	16
6. ネイル選定基準	23
7. 配管についての注意	
8. エアホースの接続	27
9. 打込状態の確認と空気圧・アジャスタの調整	_
10. ネイルづまりの直し方	30
11. 性能を維持するために	31
12. カラ打ち時の確認事項	32
13. 保証、アフターサービスについて	33
全国販売拠点、サービス拠点一覧	

各部の名称



●コンタクトノーズ

	装備品	付属品
HN-65N1	コンタクトノーズN(銀色)	コンタクトノーズV(黒色)
HIN-OSINI	φ 2.8~3.3	φ 2.1~2.5
HN-65S1	コンタクトノーズV(黒色)	
Пи-0551	φ 2.1~2.5	



本機は、木材またはそれに類した材料を木材や軽量形鋼(1.6~2.3mm厚)、コンクリートに止めることを目的とした釘打機です。指定以外の用途、使用方法は重大な事故につながる恐れがあります。この取扱説明書の記載事項を厳守してください。作業関係者以外、特に子供は作業場所に近づけないでください。また、本機に触らせないでください。

作業前

▲ 警告

●使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メ
がネを着用する。

釘打作業をする時、ネイルを連結しているワイヤが 飛んだり、打ち損じのネイルがはね返り、眼に入る と失明する恐れがあります。作業する本人はもとよ りまわりの人も必ず保護メガネを着用してください。



❷防音保護具を着用する。

釘打作業をする時、排気音や排気エアから耳を守る ため、作業環境に応じて防音保護具(耳栓等)を着 用してください。




Ø

0

❸作業環境に応じた防具を着用する。

作業環境に応じてヘルメット、安全靴等の防具を着 用してください。






▲ 警告

◆本機使用の際は、スーパーネイラ専用エアコンプレ・ッサ、専用エアホースを必ず使用する。

本機は使用性能を向上させるため、使用圧力を従来の釘打機より高く設定しております。本機使用に際しては、専用エアコンプレッサ、専用エアホースが必ず必要です。圧縮空気以外の高圧ガス(例:酸素、アセチレン等)を使うと異常燃焼をおこし爆発の危険を伴いますので、専用エアコンプレッサ、専用エアホース以外は絶対に使用しないでください。



⑤エアホース接続前に必ず点検する。

エアホースを接続する前に下記の点検を必ず行ってください。

- 1.ネジの締め付けが緩んでいたり、抜けていないか。
- 2.各部部品が外れていたり、傷んでいないか。
- 3.コンタクトアームがスムーズに動くか。
- 4.トリガをロック(引けないように固定)できるか。 (12ページ参照)


不完全なまま使うと、事故や破損の原因となります。 異常のある場合は、お買い求めの販売店又はマック スサービス㈱へ点検・修理に出してください。



0

エアホースを接続するときは誤って作動させないよう下記のことを必ず守ってください。

- 1.トリガをロック(引けないよう固定)する。
- 2.コンタクトアームに触れない。
- 3.コンタクトアームを押し上げた状態にしない。
- 4.射出口を人体に向けない。






▲ 警告

②エアホース接続時には必ず確認する。

使用前にはネイルを装填しないでエアホースを本機 に接続し下記の確認を必ず行ってください。

1.エアホースを接続しただけで作動音がしないか。 2.エアもれや異常音がしないか。

エアホースを接続しただけで作動したり、エアもれ や異常音がする場合は故障しています。そのまま使う と事故の原因となりますので、絶対に使用しないでく ださい。異常のある場合はお買い求めの販売店又は マックスサービス(株)に点検・修理に出してください。



使用前には必ず安全装置が完全に作動するか、確認してください。ネイルを装填しないでエアホースを接続し、トリガロックダイヤルをUNLOCK(アンロック)にセットして確認してください。(12ページ参照)

- ※<u>下記の場合には安全装置が故障していますから本機</u> を絶対に使用しないでください。
 - 1.トリガを引いただけで、作動音がする。
 - 2.コンタクトアームを対象物に当てただけで、作動 音がする。

異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックス サービス㈱に点検・修理に出してください。

③防塵カバーは絶対にはずさない。

釘打作業をする時、対象部材が堅すぎたり、本機の 打込能力以上ですとネイルを連結しているワイヤが 打ち込まれず飛散する場合がありますので、防塵力 バーは絶対にはずさないでください。また、傷んだ ら交換してください。 0











▲ 警告

の指定ネイルを必ず使用する。

指定されたネイルと異なるものを使用すると本機の 故障や事故の原因となりますので、必ず指定のネイルをご使用ください。(14・15ページ参照)



●作業場所を常に整理する。

作業場所が乱雑だとつまづくなどして思わぬ事故の 原因となります。作業場所は常に整理整頓をして安 定した姿勢で作業を行ってください。



作業中

▲ 警告

●使用空気圧を必ず守る。

本機の使用空気圧範囲はHN-65N1(S1)が1.2~2.25MPa(約12~23kgf/cm²)、HN-65N1(S1)-DSが1.27~2.25MPa(約13~23kgf/cm²)です。対象物によりその範囲内で調整し使用してください。2.25MPa(約23kgf/cm²)を超えた圧力で使用すると本機の寿命を早めたり損傷によって危険を生じる恐れがあります。



M

1.2 (HN-65N1·HN-65S1) 1.27 (HN-65N1-DS·HN-65S1-DS)



②打つ時以外は絶対にトリガに指をかけない。

トリガに指をかけたまま本機を取り回し、誤って発射した場合は思いがけない事故につながります。ネイルを打つ時以外は絶対にトリガに指をかけないでください。







▲警告

❸射出口を絶対に人体に向けない。

射出口を人に向け、誤って発射した場合には思いがけない事故につながります。また、射出口付近に手足等を近づけての作業は危険ですからさけてください。同時に打ち損じたネイルが人に当たらないよう作業中はまわりの人に注意をはらってください。




◆向い合わせの釘打ちは絶対にしない。

向い合って釘打作業をすると、打ち損じたネイルが 前の作業者にあたり、思わぬ怪我をすることがあり ますので、向い合わせの釘打ちは絶対にしないでく ださい。



⑤射出口を確実に対象物に当てる。

射出口を確実に対象物に当てないと、一度打ったネイルや木の節などに当たった場合ネイルがはねたり、それたりして大変危険です。また、本機が強く反発することもあり危険ですから、射出口を確実に対象物に当ててください。



⑤揮発性可燃物のそばで絶対に使用しない。

本機やエアコンプレッサを揮発性可燃物 (例:シンナー、ガソリン等) のそばで使うとネイル打込時の 火花による引火や、空気といっしょに吸入圧縮され、 爆発の危険を伴いますので、揮発性可燃物のそばで は絶対に使用しないでください。





▲ 警告

②移動する際は、必ずトリガを<u>ロックし、</u>エアホース **②**をはずす。

エアホースを接続した状態でトリガを引いたまま本機を持ち歩いたり、手渡し等をし、誤って発射した場合には思いがけない事故につながります。移動する際はトリガをロックし、エアホースをはずしてください。




③フック使用の時は、必ずトリガを<u>ロックし、</u>エアホ ③ ースをはずす。

フック使用の時は、必ずトリガをロックし、エアホースをはずしてください。



●作業中断時は必ずトリガを<u>ロックし、</u>エアホースを・はずす。

作業中のネイル装填、調整及びネイルづまりを直す ときは誤ってネイルを発射すると危険ですから、必 ずトリガをロックし、エアホースをはずしてください。



⑩異常を感じたら絶対に<u>使用しない。</u>

作業中に本機の調子が悪かったり、異常を感じたら、 ただちに使用を中止してください。異常のある場合 はお買い求めの販売店又はマックスサービス(株)に点 検・修理に出してください。






作業後

▲ 警告


●作業終了時には必ずトリガを<u>ロックし、</u>エアホース ● をはずす。

作業終了時には、必ずトリガをロックし、エアホースをはずしてください。



②作業終了時には必ずネイルを抜き取る。

ネイルをマガジン内に残しておくと、次に使用するときうっかり手を触れたり、誤って作動させた場合、思わぬ事故につながることがあります。作業終了時には必ずマガジン内のネイルを抜きとってください。



❸本機を絶対に改造しない。

本機を改造すると、本来の性能が発揮できないばか りでなく安全性が損なわれますので、絶対に行わな いでください。






△安全作業のために

屋外作業について

▲ 警告

●足場の安全性を充分に確認する。

足場を使っての高所作業の場合、釘打作業中に落ちることのないように充分足場の安全性を確認してください。



②エアホースの確保。

高所作業の場合、エアホースは作業場所の近くに必ず固定箇所を作ってください。これは不用意にホースが引っぱられたり、引っかかったりしたときの危険を防ぐためです。また、ホースのたるみやねじれのないように注意してください。



❸直射日光をさける。

本機やエアセット、エアコンプレッサは直射日光に 長時間あてたまま放置しないでください。また、エ アコンプレッサはできるだけ日陰に設置して使用し てください。



打ち方)

●水平面の釘打ち

前進姿勢で釘打作業を行ってください。安全で疲労 が少なく、正確で速い作業ができます。後退しなが らの作業は足をとられるなど危険です。

④ (水平面)





▲ 警告

毎重直面の釘打ち

本機を手の届く最も高いところまで差し上げ、上から順に下へ釘打作業を行ってください。疲労の少ない作業ができます。

※内、外壁の同時打ちは絶対にしないでください。

❺〔垂直面〕



❸傾斜面の釘打ち

下から上に向かって前進姿勢で釘打作業を行ってください。上から下に後退すると足を踏みはずす危険があります。

⑥〔傾斜面〕




▲安全装置について

釘打作業の安全を確保するため、本機には次のような安全装置がついています。

●メカニカル安全装置

これはコンタクトアームとトリガが同時に作動しないと発射しないメカニズムです。つまりトリガを引いただけではネイルは発射せず、また、コンタクトアームを打込対象物に当てただけでもネイルは発射しません。コンタクトアームを対象物に当てる動作とトリガを引くという動作が重なってはじめてネイルは発射されます。 (図-1)



▲警告

●安全装置が完全に作動するか使用前に必ず<u>点検する。</u>正常に作動しない場合は<u>使</u>用しない。

使用前には必ず安全装置が完全に作動するか、確認してください。ネイルを装填しないでエアホースを接続し、トリガロックダイヤルをUNLOCK(アンロック)にセットして確認してください。

- ※下記の場合には安全装置が故障していますから本機を絶対に使用しないでください。
 - 1.トリガを引いただけで、作動音がする。
 - 2.コンタクトアームを打込対象物に当てただけで、作動音がする。

異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。


9

△安全装置について

●トリガロック装置

本機にはより安全に作業していただくためにトリガロック装置を標準装備しています。トリガロック装置とは、作業しないときに本機の使用者の意志によってトリガをロック(引けないように固定)することにより作動できないようにすることができる装置です。 (図-2)

釘打作業を行う際はトリガロックダイヤルを押し回し、UNLOCKの位置にセットしてから作業を開始してください。



ネイルを打っているとき以外はトリガロックダイヤルを押し回し、LOCK(ロック)の 位置にセットしエアホースをはずしてください。作業を始める場合はトリガロックダイ ヤルを押し回しUNLOCK(アンロック)の位置にセットしてください。



仕様及び付属品

商 品 名	マックス釘打機	スーパーネイラ
商品記号	HN-65N1 HN-65N1-DS	HN-65S1 HN-65S1-DS
バルブ機構	ヘッドバ	· · ルブ方式
ネイル送り機構	フィードピスト	ンバネ送り方式
マガジン形式	マガジンキャ	ップ開閉方式
寸 法	(H)301 ×(W)1.	29 ×(L) 291 mm
質 量	1.9) kg
ネイル装填数	200本、250本、300本、400本	200本、300本、400本
使用空気圧範囲	HN-65N1・HN-65S1 1.2~2.25MPa(約12~23kgf/cm²) HN-65N1-DS・HN-65S1-DS 1.27~2.25MPa(約13~23kgf/cm²)	
使用エアコンプレッサ		エア・コンプレッサ AK-CH7700E、AK-CL7700E
使用エアホース	マックス スーパーエ	ア・ホースシリーズ
使用オイル	タービン油1種ISO \	/G32 (JIS1号90番)
安全装置	メカニカル方式、トリガロック装置	
装 備 品	コンタクトノーズN(銀)、コンタクトトップ	コンタクトノーズV(黒)、コンタクトトップ
付 属 品	コンタクトノーズV(黒)、保護メガネ、 ジェットオイラ(油入)、切替プレート	保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、 切替プレート

〈HN-65N1・HN-65N1-DS 使用ネイル〉

	木下地	地用ワイヤ連結釘	
足長さ	釘 種	商品名	コンタクトノーズ
38mm	鉄無地釘	NC38V1	V
	鉄スクリュ釘	NS38V1	٧
	メッキ釘	NC38V1メッキ	V
45mm	鉄無地釘	NC45V1	٧
		NC45V3	٧
		NC45V5	V
	鉄スクリュ釘	NS45V1	٧
		NS45V5-C	V
	メッキ釘	NC45V1メッキ	V
50mm	鉄無地釘	NC50V1	٧
		NC50V3	٧
		NC50V5	٧
		NC50V9 (2×4)	N
		FC50V5	٧
		FC50V5 (2×4)	N
		FC50V8 (N50)	N
		FC50V9(2×4)	N
	鉄スクリュ釘	NS50V1	V
		NS50V5-C	٧
		NS50V9-C	N
	メッキ釘	NC50V1メッキ	V
57mm	鉄無地釘	NC57V5	V
		NC57V9	N
	鉄スクリュ釘	NS57V5-C	V
		NS57V9-C	N
65mm	鉄無地釘	NC65V5	V
		NC65V9	N
		FC65V9 (2×4)	N
		FC65W1 (N65)	N
		FC65W3 (2×4)	N
	鉄スクリュ釘	NS65V5-C	V
		NS65V9-C	N

×. 1	クリー	1. がち	61	サオ

^{※2} ホワイト、オイスターホワイト、アイボリ、クリーム、 ブラウンがあります。

HN-65N1、HN-65N1-DSは使用ネイルの 頭径・胴径によりコンタクトノーズを交換 する必要があります。P16の交換方法を参 照し、適切なコンタクトノーズを取り付け て使用してください。

	コンクリート用焼入プラシート連結釘		
足長さ	釘 種	商品名	コンタクトノーズ
32mm	焼入メッキ釘	FCP32V5-Hコンクリート	٧
38mm	焼入メッキ釘	FCP38V5-Hコンクリート	٧
45mm	焼入メッキ釘	FCP45V5-Hコンクリート	٧
50mm	焼入メッキ釘	FCP50V5-Hコンクリート	٧
65mm	焼入メッキ釘	FCP65V5-Hコンクリート	V

鋼板用焼入プラシート連結釘			
足長さ	釘 種	商品名	コンタクトノーズ
32mm	焼入メッキスクリュ釘	FAP32V5	٧
		FAP32V5パッキン	٧
	焼入ステンレススクリュ釘	FAP32V5-S	٧
		FAP32V5-Sパッキン	٧
38mm	焼入メッキスクリュ釘	FAP38V5	٧
		FAP38V9 (SHN38)	N
		FAP38V5パッキン	٧
	焼入ステンレススクリュ釘	FAP38V5-S	٧
		FAP38V5-Sパッキン	٧
45mm	焼入メッキスクリュ釘	FAP45V5	٧
		FAP45V9 (SHN45)	N
	焼入ステンレススクリュ釘	FAP45V5-S	٧
50mm	焼入メッキスクリュ釘	FAP50V5	٧
	焼入ステンレススクリュ釘	FAP50V5-S	V
57mm	焼入メッキスクリュ釘	FAP57V5	٧
65mm	焼入メッキスクリュ釘	FAP65V5	V

	木下地用プラシート連結釘			
足長さ	釘 種	商品名	コンタクトノーズ	
32mm	鉄無地釘	FCP32V2	٧	
38mm	鉄無地釘	FCP38V2	V	
	鉄スクリュ釘	FSP38V2	٧	
	ステンスクリュー釘	FSP38V2-S ※1	٧	
	ステンリング釘	FRP38V2-S	٧	
40mm	メッキ釘	G-FCP40V3カップメッキ	N	
		G-FCP40V3ヒラメッキ	N	
	リングメッキ釘	G-FRP40V3カップメッキ	N	
	ステンリング釘	FRP40V2-S	٧	
		FRP40V3-S	٧	
45mm	鉄無地釘	FCP45V2	V	
	鉄スクリュ釘	FSP45V2	٧	
	ステン釘	G-FCP45V3-Sヒラ	N	
	ステンリング釘	FRP45V2-S	٧	
		FRP45V3-S	٧	
50mm	鉄無地釘	FCP50V2	٧	
		FCP50V5	N	
		FCP50V5(2×4)	N	
		FCP50V8 (N50)	N	
		FCP50V9(2×4)	N	
	鉄スクリュ釘	FSP50V2	٧	
	メッキ釘	G-FCP50V5カップメッキ	N	
		G-FCP50V3ヒラメッキ	N	
	ステンスクリュー釘	FSP50V5-S ※1	٧	
	ステンリング釘	FRP50V2-S	٧	
		FRP50V5-S	٧	
65mm	鉄無地釘	FCP65V5(17mmシート)	N	
		FCP65V9(17mmシート)	N	

[※]コンタクトノーズNは目安として使用釘の線径 ϕ 2.8~3.3mmの刻印を、コンタクトノーズVは目安として使用釘の線径 ϕ 2.1~2.5mm の刻印をしていますが、線径2.3mmのG-FCP40V3カップメッキ・ヒラメッキ、G-FRP40V3カップメッキ、G-FCP45V3ヒラ、G-FCP50V3 カップメッキ、線径2.5mmのG-FCP50V5カップメッキ、FC50V5(2×4)、FCP50V5、FCP50V5(2×4)、FCP65V5(17mmシート)は頭径の大きさによりコンタクトノーズNを使用してください。

〈HN-65S1使用ネイル〉

	+TU-00-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-				
	木下地用ワイヤ連結釘				
足長さ	釘 種	商品名	コンタクトノーズ		
38mm	鉄無地釘	NC38V1	V		
	鉄スクリュ釘	NS38V1	٧		
	メッキ釘	NC38V1メッキ	٧		
45mm	鉄無地釘	NC45V1	٧		
		NC45V3	٧		
		NC45V5	٧		
	鉄スクリュ釘	NS45V1	٧		
		NS45V5-C	٧		
	メッキ釘	NC45V1メッキ	٧		
50mm	鉄無地釘	NC50V1	٧		
		NC50V3	٧		
		NC50V5	٧		
		FC50V5	٧		
	鉄スクリュ釘	NS50V1	٧		
		NS50V5-C	٧		
	メッキ釘	NC50V1メッキ	٧		
57mm	鉄無地釘	NC57V5	٧		
	鉄スクリュ釘	NS57V5-C	V		
65mm	鉄無地釘	NC65V5	V		
	鉄スクリュ釘	NS65V5-C	V		

^{※1} クリームがあります。

	コンクリート用焼入プラシート連結釘		
足長さ	釘 種	商品名	コンタクトノーズ
32mm	焼入メッキ釘	FCP32V5-Hコンクリート	٧
38mm	焼入メッキ釘	FCP38V5-Hコンクリート	V
45mm	焼入メッキ釘	FCP45V5-Hコンクリート	V
50mm	焼入メッキ釘	FCP50V5-Hコンクリート	٧
65mm	焼入メッキ釘	FCP65V5-Hコンクリート	V

鋼板用焼入プラシート連結釘			
足長さ	釘 種	商品名	コンタクトノーズ
32mm	焼入メッキスクリュ釘	FAP32V5	٧
		FAP32V5パッキン	٧
	焼入ステンレススクリュ釘	FAP32V5-S	٧
		FAP32V5-Sパッキン	٧
38mm	焼入メッキスクリュ釘	FAP38V5	٧
		FAP38V5パッキン	V
	焼入ステンレススクリュ釘	FAP38V5-S	V
		FAP38V5-Sパッキン	٧
45mm	焼入メッキスクリュ釘	FAP45V5	V
	焼入ステンレススクリュ釘	FAP45V5-S	V
50mm	焼入メッキスクリュ釘	FAP50V5	V
	焼入ステンレススクリュ釘	FAP50V5-S	V
57mm	焼入メッキスクリュ釘	FAP57V5	V
65mm	焼入メッキスクリュ釘	FAP65V5	V

	木下地用プラシート連結釘			
足長さ	釘 種	商品名	コンタクトノーズ	
32mm	鉄無地釘	FCP32V2	٧	
38mm	鉄無地釘	FCP38V2	٧	
	鉄スクリュ釘	FSP38V2	V	
	ステンスクリュー釘	FSP38V2-S ※1	٧	
	ステンリング釘	FRP38V2-S	٧	
40mm	ステンリング釘	FRP40V2-S	٧	
		FRP40V3-S	٧	
45mm	鉄無地釘	FCP45V2	٧	
	鉄スクリュ釘	FSP45V2	٧	
	ステンリング釘	FRP45V2-S	٧	
		FRP45V3-S	٧	
50mm	鉄無地釘	FCP50V2	٧	
	鉄スクリュ釘	FSP50V2	٧	
	ステンスクリュー釘	FSP50V5-S %1	V	
	ステンリング釘	FRP50V2-S	٧	
		FRP50V5-S	V	

▲警告

●指定ネイルを必ず<u>使用する。</u>

指定されたネイルと異なるものを使用すると本機の故障や事故の原因となります ので、必ず指定のネイルをご使用ください。

^{※2} ホワイト、オイスターホワイト、アイボリ、クリーム、 ブラウンがあります。



使用方法

使用前に本機とエアコンプレッサを接続しないで使い方を覚えてください。

【コンタクトノーズの選定・取付】

HN-65N1・HN-65N1-DSの場合

本機は使用ネイルの頭径・胴径により、コンタクトノーズを交換する必要があります。 P14・15〈使用ネイル〉の表を参照し、適切なコンタクトノーズを取り付けてください。






コンタクトノーズN(銀) コンタクトノーズV(黒)


交換方法


4 警告


- ●コンタクトノーズを交換するときは、 必ずトリガを<u>ロックし、</u>エアホース を<u>はずす。</u> 〈図-3〉
- ●トリガをロックし、エアホースをはずします。〈図-3〉
- ②コンタクトノーズを引っ張り、はずします。〈図-4〉
- ※コンタクトノーズは、はめ込みで取り付けられています。はずしにくい時はやや強く引っ張ってください。
- ③適切なコンタクトノーズを、レール部と コンタクトアーム部を合わせて差し込 み、図の様にコンタクトノーズを押し、 確実に取り付けてください。

〈図-5〉〈図-6〉









【ネイルの装填方法】

▲警告


●ネイルを装填するときは、必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。


手順

- ●トリガをロックし、エアホースをはずします。
- ②ドアとドアラッチに指をかけてドアラッチを下へ押しつけながら左へ開きます。 (図-7)
- **③**マガジンキャップを右へ軽く回して開きます。
- ◆使用するネイルの長さに合わせてネイル サポートの高さを調整してください。調 整はネイルサポートを指でつまんで引き 上げ、回してセットします。 〈図-8〉

注意

●使用するネイルに合わせ、必ず適正 位置にネイルサポートをセットして ください。不適性な位置で使用する とネイルの送り不良が発生します。







ネイルサポー	-卜位置表示	使用ネイル
mm 32 ~ 38	inch $1\frac{1}{4} \sim 1\frac{1}{2}$	 32~38mmのネイル
40 ~ 45	15/8 ~ 13/4	 40~45mmのネイル
50 ~ 57	2 ~ 21/4	 50~57mmのネイル
60 ~ 65	23/8 ~ 21/2	 65mmのネイル

⑤ネイルをマガジンに入れネイルを引き出し、送り爪の溝にセットします。

〈図-9〉



- ❸マガジンキャップを閉じます。
- ●ドアとドアラッチに指をかけてドアラッチを下へ押しつけながら右へ回して完全に閉じます。(図-10)



釘足長さ50mm以下のフラットコイルネイル (FC, FCP, FAP) 使用の場合


上記フラットコイルネイルを使用する時は、必ず「プレート」をマガジンキャップに取り付けてください。


手順

- ●プレートA部のフックをマガジンキャップの右図の位置にかけます。 〈図-11〉
- ②板バネ部を軽く引き上げながらプレートを矢印の方向に回転させて、B部のフックをマガジンキャップにかけます。

〈図-12〉


- ③B部のフックが止まる位置まで回転させたところで板バネを戻します。
- ●プレートを外す時は、取り付けと逆の手順で行います。





注意

●プレートを取り付けないで釘足長さ 50mm以下のフラットコイルネイル (FC, FCP, FAP)を使用するとネ イルの足がからみ、送り不良が発生 します。



FCコイルネイル



FCP, FAPコイルネイル

【打ち方】 HN-65N1・HN-65S1の場合


本機は釘打作業の内容によって効果的な使い方ができるよう「単発打ち」と「連続打ち」 切換えが打ち方で使い分けできる機構を有しています。

単発打ちの操作方法

単発打ちとは、コンタクトアーム先端を打込対象物に押し当ててからトリガを引く操作でネイルを1本しか打たない打ち方です。主に斜め打ち、又ネイル頭を面いちに合わせたり、仕上げを重視する釘打作業に適しています。

手順

- ●トリガロックダイヤルを押し回し、 UNLOCK(アンロック)の位置にセットします。
- ②ネイルを打とうとする箇所にコンタクトアーム先端をしっかり押し当ててからトリガを完全に引いてください。〈図-13〉



※単発打ちでトリガを引いたまま、再度コンタクトアームを打込対象物に当ててもネイルは発射されません。続けて連続打ちする場合は、トリガから指をいったんはなしてから、連続打ちの操作を行ってください。


連続打ちの操作方法

連続打ちとは、トリガを引いたまま打込対象物にコンタクトアーム先端を打ち当てる操作をくり返すことで連続的に釘打作業ができる打ち方です。主に床・壁・屋根などの下地打ちのときに適しています。

手順

- ●トリガロックダイヤルを押し回し、 UNLOCK(アンロック)の位置にセット します。
- ②トリガを引いたままネイルを打とうとする箇所にコンタクトアーム先端を打ち当てるだけで連続打ち作業ができます。






【打ち方】 HN-65N1-DS・HN-65S1-DSの場合

本機はDSバルブ(ダブルシーケンシャルバルブ)を採用しています。DSバルブは、コンタクトアームを対象物に押し当てた後、トリガを引く単発打ち専用の構造となっておりますので狙った場所に一発一発より一層確実に打つことができます。


手順

- ●トリガロックダイヤルを押し回し、 UNLOCK(アンロック)の位置にセットします。
- ネイルを打とうとする箇所にコンタクト アームの先端をしっかり押し当ててから トリガを引いてください。
- ③トリガを引いたままで、再度コンタクトアームを対象物に当ててもネイルは発射されませんので、トリガから指をいったんはなしてから②の操作を繰り返し行ってください。 (図-15)




【プラスチック連結帯の切り方】

プラシート連結ネイルを打っていますと、 ノーズよりネイルのプラスチック連結帯が でてきますので→の方向に引きちぎってく ださい。 **〈図-16〉**




【フックの方向の変え方】

フックは2方向に向きを変えることができます。フックが本体右側に出っ張るように位置を変えて取り付ける場合は、取付の六角穴付ボルトを六角棒スパナ4ではずし、フックストッパを外して位置を変えてから再度組付けてください。 〈図-17〉



フックが本体左側に出っ張るように、元の 位置に取り付ける場合は、フックストッパ をはさんで取り付けてください。〈図-18〉




【コンタクトトップの使い方】

▲ 警告

●コンタクトトップ着脱の際は、必ずトリガを<u>ロックし、エアホースをはずす。</u>

仕上げ材等を打つ際、対象部材に傷をつける恐れがある時は、付属品のコンタクトトップをコンタクトアームの先端に取り付けてください。

※コンタクトトップは出荷時アームカバー 部に取付けてあります。 〈図-19〉






ネイル選定基準

本機はワイヤ連結ネイル、プラシート連結ネイルの2種類の連結ネイルが使用できます。打込対象物に合わせて適したネイルを 選定してご使用ください。

(使用ネイルは14・15ページ参照)

〈図-20〉



※HN-65N1、HN-65N1-DSで鋼鈑用ネイルを使用するときはコンタクトノーズVを取付けて使用してください。

【鋼板用ネイルを使用するとき】

▲警告

- ●施工については施工基準書にもとづいた施工を行う。
- ●施工基準の指定のない場合は参考施工例を参考にする。
- ●天井(天井下地含む)、屋根(屋根下地含む)へは絶対に使用しない。
- ●必ず射出口先端を部材に直角に押し当てる。
- ●鋼板直打ちに使用しない。


本機は1.6~2.3mm厚の軽量形鋼専用です。ご使用のときは部材の状況や施工現場の条件を考慮し、施工基準書に準じてください。


- ●ネイルは右表を参考に部材厚さに応じて適切なものを選んでください。
- ※部材の堅さや厚さの組合せによっては打込めない場合があります。
- ※部材厚さが適正範囲より薄い場合、 ネイルが曲がり打ち込めないことが あります。

ネイル選定の目安

ネイル名	線径	長さ	部材厚さ (合計)範囲	軽量形鋼 厚み
FAP32V5 (-S、-Sパッキン、パッキン)	2.5mm	32mm	15~20mm	1.6~2.3mm
FAP38V5 (-S、-Sパッキン、パッキン)	2.5mm	38mm	20~25mm	1.6~2.3mm
FAP45V5(-S)	2.5mm	45mm	25~35mm	1.6~2.3mm
FAP50V5(-S)	2.5mm	50mm	30~40mm	1.6~2.3mm
FAP57V5	2.5mm	57mm	35~45mm	1.6~2.3mm
FAP65V5	2.5mm	65mm	45~55mm	1.6~2.3mm
FAP45V5-S(ステンレス)	2.5mm	45mm	25~35mm	1.6~2.3mm
FAP50V5-S(ステンレス)	2.5mm	50mm	30~40mm	1.6~2.3mm

- ②鋼板用ネイルを軽量形鋼に直打ちする と、ネイルが飛び非常に危険ですので絶 対にしないでください。 (図-21)
- ③必ず射出口先端を部材に直角に押し当てて使用してください。斜めに当てるとネイルが飛び非常に危険です。
- ●屋根(屋根下地含む)、天井(天井下地含む)へは絶対に使用しないでください。
- 動綱板打ちでの打込みすぎは極端に保持力が低下しますので、作業の際には、打込状態を十分に確認してください。(図-22)







参考施工例

●内装胴ブチ止

〈1m²当りの打込本数〉16本以上 ※住宅の場合



1本の胴ブチに6本以上止めてください。 (胴ブチ下側は必ず床に接していること) (図-23)




※HN-65N1、HN-65N1-DSでコンクリートネイルを使用するときはコンタクトノーズ Vを取付けて使用してください。

【コンクリートネイルを使用するとき】

本機は打設後まもないコンクリート専用です。ご使用のときは部材の状況や施工現場の条件を考慮し、施工基準書に準じてください。

- ●ネイルの長さはコンクリートへの貫入量が12~15mm程度になるよう選定してください。〈図-24〉
- ※コンクリートの貫入量が15mmより深い場合やコンクリートが硬い場合、十分に打ち込めないことがあります。



〈ネイルと部材の組合せ例〉

ネイル名	線径	ネイル長さ	部材厚さ	コンクリートへの貫入量
FCP32V5-Hコンクリート	2.5mm	32mm	20mm	約12mm
FCP38V5-Hコンクリート	2.5mm	38mm	25mm	約13mm
FCP45V5-Hコンクリート	2.5mm	45mm	30mm	約15mm
FCP50V5-Hコンクリート	2.5mm	50mm	35mm	約15mm
FCP65V5-Hコンクリート	2.5mm	65mm	50mm	約15mm



配管についての注意


▲警告

●本機使用の際は、スーパーネイラ専用エアコンプレッサ、専用エアホースを必ず 使用する。

本機は、使用性能を向上させるため、使用圧力を従来の釘打機より高く設定しております。使用に際しては、専用エアコンプレッサ、専用エアホースが必要です。 圧縮空気以外の高圧ガス(例:酸素、アセチレン等)を使うと異常燃焼をおこし 爆発の危険を伴いますので、専用エアコンプレッサ、専用エアホース以外は絶対 に使用しないでください。

また、本機、専用エアコンプレッサ、専用エアホースとも、エアプラグ、エアチャックが専用のものとなっており市販の物とは互換性がありませんので、他の機器との接続はできない仕様になっております。改造・加工等して他の機器を使えるように絶対にしないでください。

- ●動力源は必ずマックス専用エアコンプレッサを使用してください。高圧ガス(例:酸素、アセチレン等)等は絶対に使わないでください。
- ②接続するエアホースもマックス 専用エアホースを使用してくだ さい。 〈図-25〉





エアホースの接続

▲警告


●エアホース接続の時は必ず厳守する。

エアホースを接続する時は誤って作動させないように下記のことを必ず守ってください。

- 1.トリガをロックする。
- 2.コンタクトアームに触れない。
- 3.コンタクトアームを押し上げた状態にしない。
- 4.射出口を人体に向けない。

手順

- ●トリガをロックします。
- **②**フリープラグからエアプラグキャップを はずします。
- ③フリープラグにエアホースのエアチャックを接続します。〈図-26〉



▲ 警告

●作業中断時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。



打込状態の確認と空気圧・アジャスタの調整


本機には打込み深さを調整できるアジャスタが装備されています。打込みすぎは極端に保持力が低下しますので作業の際には打込状態を確認して、アジャスタで深さを調整してください。 〈図-27〉

▲警告


●調整の時は必ずトリガを<u>ロックし、</u> エアホースをはずす。

手順


- ●トリガをロックし、エアホースをはずします。
- 2ネイルを装填します。
- ❸エアコンプレッサの圧力を用途に合わせてセットします。(右表参照)
- ◆本機にエアホースを接続し、トリガロックダイヤルをUNLOCK(アンロック)にセットします。
- ●アジャスタの調整(ネイルの打込調整) の前に一度テスト打ちしてください。打 込みたい深さを確認します。
- **⑤**トリガをロックし、エアホースをはずします。
- ⑦ネイルを取り出します。
- ③アジャスタを回し調整します。(図-28) ※アジャスタを1回転させると約1mm上 下します。
- **⑨**本機にネイルを装填します。



用途	使用空気圧目安	
合板止め	1.5MPa(約15kgf/cm²)	
間柱・野縁・たる木・根太止め	1.8MPa(約18kgf/cm²)	
木材の軽量形鋼への取付け	2.05MPa(約21kgf/cm²)	
木材のコンクリートへの取付け	2.05MPa(約21kgf/cm ²	



- ●エアホースを接続し、トリガロックダイヤルをUNLOCK(アンロック)にセットしてさらにテスト打ちをして適正かどうか確認してください。 (図-29)
- ●適正であれば調整完了です。不適正であれば以上の手順をくり返してください。
- ※アジャスタ目盛りの位置を覚えておくと 次に使用するときに便利です。
- ข適正状態が得られない場合はエアコンプレッサの空気圧を調整してください。



▲警告

●2.25MPa(約23kgf/cm²)を超えた圧力では絶対に使用しない。

注意

- ●用途毎に使用空気圧目安(P.28)を基に調圧の上、アジャスタで深さを調整してください。圧力調整が不適切な場合、釘浮きや打ち込みすぎ等、適正な打込み状態にならない事があります。
- ●打込対象物が硬い場合や使用空気圧が低いと適正な打込み状態を得られない場合 (釘浮き等)があります。


ネイルづまりの直し方


▲警告

●ネイルづまりを直す時は、必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

手順

- ●トリガをロックし、エアホースをはずします。
- ②ネイルをマガジン内より抜き取ります。
- ③ドアを開き、射出口より細い鉄棒を入れ、 ハンマーでたたくか、ードライバーで取 り除きます。 〈図-30〉〈図-31〉
- ◆ネイルを送り爪に再度確実にセットして、ドアを閉じます。







性能を維持するために

●本機を大切に使う

落したり、ぶつけたり、叩いたりしますと、変形、 亀裂や破損を生じる場合があります。危険ですから 絶対に落したり、ぶつけたり、叩いたりしないでく ださい。




❷カラ打ちをしない

ネイルを装填しないでカラ打ちをくり返し行うと各 部の耐久性が低下しますのでさけてください。



❸エア圧力を調整し、使用する

打込対象物に合わせ必ず空気圧を調整し、使用して ください。対象物に対して空気圧が高すぎるまま使 用しますと各部の耐久性が低下しますのでさけてく ださい。






❹本機の水抜きをする

作業終了時エアプラグを下に向け十分水抜きしてく ださい。

❺指定オイルを注油する

オイルはタービン油1種ISO VG32 (JIS1号90番) を必ずお使いください。使用前使用後にエアプラグの口より5~6滴注油してください。指定外のオイルを使用しますと、能力低下や故障の原因となります。



❸エアプラグキャップの使用方法

本機を使用しないときには、機械内部にゴミなど入ると故障の原因となりますので、本機を使用しないときはエアプラグにキャップを装着してください。



●エアコンプレッサのタンク、補助タンクの水抜きを する

エアコンプレッサのタンク、補助タンクに水がたまると能力低下や故障の原因となりますので定期的に水抜きをしてください。



❸定期的に点検する

本機の性能を維持するために清掃、点検を定期的に 行ってください。点検はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱にお申しつけください。

りカラ打ち時の確認事項

作業中に本機は作動するがネイルが実際に打ち込まれない場合には、下記の事を点検してください。

- ◆コネイルが送り爪にきちんとセットされているか。
- ②送り爪が作動しているかどうか。
 ※作動していない場合は、エアプラグから5~6滴注油してください。
- 3ネイルがマガジン内でからまっていないか。
- ◆ネイルサポートの高さがネイルの長さに合わせて適正に調整されているか。

上記**①②③** ◆を確認してもカラ打ちが直らない場合には、お買い求めの販売店またはマックスサービス(株)に点検・修理に出してください。

1の ② 保証、アフターサービスに

【保証について】

- ●本機には保証書(梱包箱に添付)がついています。
- ●所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- ●本機の基本保証期間はお買い上げ日より1年間です。 「お客様登録カード」にて登録手続きしていただいたお客様に限り、保証期間が2年間となります。

【アフターサービスについて】

- ●本機の調子が悪いときは、使用を中止して、お買い求めの販売店又はマックスサービス㈱にご相談ください。
- ●保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは 保証書をご覧ください。
- ●保証期間経過後の修理は、修理によって機能が維持できる場合に、ご要望により有償 修理させていただきます。



本 社・営 業 本 部 〒103-8502 中央区日本橋箱崎町6-6 TEL(03)3669-8121代

支店・営業所 支 札 幌 〒060-0041 札幌市中央区大通東6-12-8 TEL(011)261-7141代 〒984-0002 仙台市若林区卸町東2-1-29 TEL(022)236-4121代 台 支 仙 盛 畄 所 〒020-0824 盛 岡 市 東 安 庭 2 - 10 - 3 TEL(019)621-3541代 新 潟 支 〒955-0081 三条市東裏館2-14-28 TEL(0256)34-2112代 店 東 京 支 店 〒103-8502 中央区日本橋箱崎町6-6 TEL (03) 3669-8118代) 水 戸 所 〒310-0043 水 戸 市 松 ヶ 丘 2 - 3 - 27 TEL (029) 255-3761代) 馬 群 営 所 〒371-0844 前 橋 市 古 市 町 233 - 5 TEL (027) 210-7755代) 長 野 営 業 所 〒399-0033 松 本 市 笹 賀 8155 TEL (0263) 26-4377代) 柏 所 〒277-0871 柏 市 若 柴 297 - 12TEL (04) 7132-1500代) 千 葉 営 所 〒284-0001 四 街 道 市 大 日 1870 - 1 TEL (043) 422-7400代) 名 古 幸 屖 店 〒461-0025 名古屋市東区徳川1-11-23 TEL(052)935-8531代 静 出 営 所 〒422-8036 静岡市駿河区敷地1-3-26 TEL(054)237-6116代 浜 松 営 業 〒433-8117 浜松市中区高丘東2-22-15 所 TEL (053) 439-3300代) 阪 大 支 〒553-0004 大阪市福島区玉川1-3-18 TEL(06)6444-2035代 〒612-8414 京都市伏見区竹田段ノ川原町9 TEL (075) 645-5061代 京 営 滋 神 戸 〒650-0017 神戸市中央区楠町6-2-4 TEL(078)367-1580代 広 支 〒733-0035 広島市西区南観音7-11-24 TEL(082)291-6331代 支 〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-5-1 TEL(092)411-5416代 出 〒891-0115 鹿 児 島 市 東 開 町 3 - 24 TEL(099)269-5347代 九 州 販売関係会社

玉 マックス(株) 〒331-0823 さいたま市北区日進町3-421 TEL(048)651-5341代) 宇都宮営業所 〒321-0933 宇 都 宮 市 簗 瀬 町 2313 TEL(028)636-3012代 マックス(株) 〒241-0822 横浜市旭区さちが丘7 - 6 TEL(045)364-5661代 多摩営業所 〒190-0022 立 川 市 錦 町 5 - 17 - 19 TEL(042)528-3051代 〒921-8061 金 沢 市 森 戸 2 - 15 TEL(076)240-1873代) 金沢マックス(株) 富山営業所 〒930-0827 富山市上飯野字樋向割10-8 TEL(076)452-0182代 福井堂業所 〒918-8237 福 井 市 和 田 東 2 - 1711 TEL(0776)27-3378代 岡山マックス(株) 〒700-0971 岡 山 市 野 田 3 - 23 - 28 TEL(086)246-9516代 四国マックス(株) 〒761-8056 高 松 市 上 天 神 町 761 - 3 TEL(087)866-5599代 松山営業所 〒790-0951 松 山 市 天 山 2 - 1 - 35 TEL(089)913-0608代)

マックスサービスファクトリー(株)

本社・高崎サービスステーション 〒370-0031 高 崎 市 上 大 類 町 4 1 2 TEL(027)350-7820代) 玉サービスステーション 〒331-0823 さいたま市北区日進町3-421 TEL(048)667-6448代 幌サービスステーション 〒060-0041 札幌市中央区大通東6-12-8 TEL(011)231-6487代 札 仙 台サービスステーション 〒984-0002 仙台市若林区卸町東2-1-29 TEL(022)237-0778(代) 名 古 屋サービスステーション 〒461-0025 名古屋市東区徳川1-11-23 TEL(052)935-8210代 大 阪サービスステーション 〒553-0004 大阪市福島区玉川1-3-18 TEL(06)6446-0815代 島サービスステーション 広 〒733-0035 広島市西区南観音7-11-24 TEL(082)291-5670代 岡サービスステーション 〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-5-1 TEL(092)451-6430代

●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。

●マックスお客様ご相談ダイヤル(無料) **0120-228-358** 月~金曜日 午前9時~午後6時

『ナンバーディスプレイ』を利用しています。